


サウンドカードの設定

- 私が AGWPE を使用するときのサウンドカードの設定について、紹介します。
- 1 私のノートパソコン（ウィンドウズ7）では、マイク端子にマイクプラグを接続すると、次のような画面が表示されます。リグの出力はラインレベルと考え、この画面のデバイスの認識のウィンドウで「ライン入力」を最初は選択したのですが、デコードがまったくできませんでした。AGWPE のレベル調整画面を確認するとレベルが低かったのので、「マイク入力」を選択しなおしたところ、無事デコードすることができました。



- 2 録音ボリュームは中ほどとし、マイクブーストを「+12.0dB」としています。

